

Procedimiento para casar el mando de radio-frecuencia en la mayoría de vehículos del grupo VAG:

Primero ten a mano TODOS los mandos que quieres usar. Inserta una llave en el contacto y dejalo encendido pero sin arrancar el coche.

[Select]

[46 - Cent. Conv.] o **[35 - Cent. Locking]** (lo que sea aplicable a tu vehiculo)

[Adaptation - 10]

Entra en el canal "01" (puede ser el canal "21" en algunos modelos de Audi)

[Read]

Se mostrara el numero 0 ó 1 en "Stored Value".

Introduce el numero 1 "New Value"

[Test]

Verifica que en "Test Value" todo es correcto.

[Save]

Presiona y manten (minimo un Segundo) el boton de abrir en el mando. El vehiculo puede devolverte algun aviso de que cada mando esta siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc).

Si quieres volver a programa OTRO mando, introduce el numero 0 en Test value y SIN SALVAR, vuelve a poner el valor 1, ahora tendras de nuevo la opcion Test Value y save activas, entonces vuelve a proceder como con el primer mando.

Hay un tiempo maximo desde que le das a save hasta que pulsas el mando (teoricamente son 15 segundos).

Ahora tu Leon ya reconocera el mando como valido, y actuara de manera normal abriendo y cerrando.

Si este procedimiento no funciona (el canal 01 o el canal 21 no están disponibles, sigue el siguiente procedimiento:

Introduces una llave (antigua) que funcione en el contacto y dejalo activado, pero no arranques el coche..

[Select]

[46 - Cent. Conv.] o **[35 - Cent. Locking]** (lo que sea aplicable a tu vehículo)

[Meas. Blocks - 08]

Entra en el grupo "003"

[Go!]

El valor en el campo 2 muestra cuantos mandos han sido casados y en que posición de memoria. Ejemplo: 0001 indica 1 mando en la posición 1.

Cierra el coche desde el exterior usando la nueva (sin memorizar) llave en la puerta del conductor.

Presiona el botón abrir en la nueva llave durante 5 segundos para alcanzar la siguiente posición en la memoria, si el valor en el campo 2 era 0001, debes presionar después el botón abrir en la nueva llave dos veces para poner dicha llave en la posición de memoria 2.

El vehículo puede devolverte algún aviso de que el mando está siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc).

Espera 5 segundos y presiona el botón abrir en el nuevo mando para desbloquear la puerta.

Apaga y quita la antigua llave del contacto.

Presiona el botón cerrar y después el botón abrir en la NUEVA llave.

Inserta la nueva llave en el contacto y ponlo, pero no arranques el coche.

[Select]

[46 - Cent. Conv.] o **[35 - Cent. Locking]** (lo que sea aplicable a tu vehiculo)

[Meas. Blocks - 08]

Entra al grupo "003"

[Go!]

El valor en el campo 2 debería indicar 0011 según el ejemplo que hemos seguido. El antiguo mando está memorizado en la posición 1 y el nuevo mando en la posición 2

Asegurate que las nuevas llaves siempre se memorizan en posiciones de memoria libres (donde haya un cero en el grupo 003, campo 3). Si se usan posiciones ya grabadas (visibles por un 1), los mandos que usaban dichas posiciones se borrarán y dejarán de funcionar.

Kundera

Livaiz@teleline.es

Original disponible en

<http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html>