

Mini parasol del Cordoba



Descripción

Instalación del mini-parasol del Córdoba en nuestro León. Muy útil para evitar el molesto sol que se cuela por el espacio que hay entre el techo y el retrovisor central.

Material necesario

Para este proceso, será necesario que dispongas del material siguiente:

- Destornillador de estrella.
- Trozo de madera o contrachapado (para mas sujeción)
- Mini parasol del Córdoba, referencia: 6X0 858 555 D Y20 (3.5 € aproximadamente).



Duración

El tiempo total invertido en instalar el mini-parasol en el León es aproximadamente de 15 minutos.

Realización

Estos son los pasos a seguir:

- Como la pieza está preparada para el modelo Córdoba en vez de para el nuestro, habrá que eliminar y rebajar unas patillas de la propia pieza (mini-parasol). Yo utilicé una navaja bien afilada, aunque una mejor opción (como hizo Kundera) sería utilizar una dremel...



- Tenemos que quitar la luz del techo, para poder acceder al hueco donde va a ir atornillado el mini-parasol. Con un destornillador quitamos la luz (no es necesario desconectar los cables).



- Una vez hemos eliminado la parte sobrante, de la pieza, debemos buscar una pieza para colocarla dentro del techo y hacer que al atornillar la pieza, ésta agarre mejor. He usado un trozo de madera, aunque se puede usar cualquier otro material.



Madera para que agarre mejor el mini-parasol



Introducimos la pieza de madera



Pieza de madera

- Una vez que hayamos introducido la pieza a la altura donde colocaremos el mini-parasol, atornillaremos presionando hacia el techo para que agarre bien.



Atornillamos presionando



PD. Las fotos no son de muy buena calidad al haberlas hecho con el móvil.

Copyright 2003 OMG

Web: www.LeonFR.com

Email: oscar.martin@teleline.es