

Parrilla cromada



Descripción

Este proceso consiste en los aros cromados de la parrilla del León. Es una tarea muy simple. Hay que destacar que estas piezas son de metal, sino de plástico duro, a los que se les ha dado pintura cromada para dar la sensación de metálicos.

Material necesario

Para este proceso, será necesario que dispongas del material siguiente:

- Líquido para limpiar (acetona) y un trapo.
- Kit de cromados decorativos frontales, referencia: KE00070053 (17 € aproximadamente).



Duración

El tiempo total invertido en instalar el kit de cromados decorativos en la parrilla del León es aproximadamente de 25 minutos.

Realización

Estos son los pasos a seguir:

- Lo primero es limpiar la parrilla para quitar todos los restos de grasa que pueda haber y que luego el pegamento agarre bien, para ello usamos un trapo y acetona por ejemplo.



- Antes de dar el pegamento, sobreponemos las piezas sobre la parrilla para ver como queda. Damos pegamento (importante: no hay que pasarse echando pegamento) y aguantamos durante 1 minuto (aproximadamente) para que la pieza pegue bien a la parrilla. Levantamos el capó del coche para poder trabajar con mas facilidad.



- Comenzamos por el centro de la parrilla...



- Seguimos por uno de los laterales...



- Y terminamos por el lado restante...



- Los aros para el precio que cuestan son una guardería, además no encajan completamente en el área de la rejilla a la hora de pegarlos... pero aún así, este es el resultado...



PD. Las fotos han sido tomadas de la Red.
Copyright 2003 OMG
Web: www.LeonFR.com
Email: oscar.martin@teleline.es