

Quitar asientos traseros del leon

Bueno, voy a hacer un brico de cómo quitar los asientos del leon. Es un proceso sencillo sin mucha complicación.

Primero tenemos que agenciarnos un martillo y un destornillador plano que sea bastante grande. Realmente no hacen falta para su uso habitual, pero nos vendrán bien estas herramientas.

Lo primero será echar hacia delante la parte baja los asientos, vamos donde ponemos el culo xD

Vemos que tiene unos enganches. Los tendremos que sacar forzándolos un poco.



Una vez quitado, bajamos el respaldo. Seguramente tengamos que quitar los reposacabezas para que quede totalmente horizontal.

Ahora nos fijamos en el enganche lateral exterior. Tenemos esto.



Con el destornillador y el martillo le vamos dando golpecitos, muy suaves, en dirección al maletero para ir moviendo el enganche.



Una vez echo esto, tiramos hacia arriba y ya sale el 1º enganche. Ahora toca sacar el otro enganche.

Este es algo más complicado, por que cuesta más, a veces.

1º Tenemos que quitar el anclaje del cinturón de seguridad. Cogemos una carraca y la quitamos. Solo en el caso del asiento doble, el que lleva dos cintos.

Después hay que tirar hacia fuera, teniendo el asiento en posición horizontal.

Repetimos el proceso con la otra parte del asiento y ya están quitados. Para volver a colocarlos hay que seguir el mismo proceso pero a la inversa, pero una vez metido el enganche exterior, simplemente con apretar hacia abajo el asiento se echa el cierre solo.

Salu2

Koldo
roccojlfriends@hotmail.com

www.clubseatleon.net