

DESMONTAJE PANELES DE PUERTA

- **HERRAMIENTAS:**

Destornillador Plano
Destornillador de Estrella
Destornillador Torx

- **PROCESO DEL MANUAL:**

1. Para empezar el manual comenzaremos desmontando la tapa de la menta de la puerta, para ello haremos palanca con un destornillador por un extremo.



2. Para sacar la tapa, deberemos tirar del tirador hacia fuera para que no nos cueste tanto quitar las grapas, vemos un ejemplo en la foto.



3. Una vez quitada dicha tapa podremos ver que existen dos tornillos de cabeza de estrella grandes que procedemos a quitar.



4. Ahora deberemos extraer ya el panel, ojo las puertas delanteras tienen dos tornillos mas tipo torx en la parte inferior del panel, una vez quitado esos tornillos, el proceso para quitar el panel será haciendo palanca con un destornillador por un lateral del panel, empezar de la parte de abajo, y si lo hacéis con cuidado no romperéis ninguna grapa del panel, si rompéis alguna el panel se puede volver a montar, yo aconsejaría comprar unas grapas de repuesto ya que se suelen romper alguna que otra vez.



5. Este es el resultado que obtendremos con el panel desmontado.



Este manual ha sido confeccionado por Pumuky para www.club-seatleon.net

Todos los derechos reservados. www.club-seatleon.net